



- 1** Fermacell
- 2** Penetrace
Eco Prim T Plus
- 3** Samonivelační stěrka
Ultraplan Eco / Planitex Pro
(doporučujeme přidat vlákna
Mapecfibre 6 MM)
- 4** Lepidlo
Ultrabond P990 1K /
Ultrabond Eco S955 1K
- 5** Dřevěná / laminátová podlaha

Pro přímé lepení dřevěných parket bez použití samonivelační stěrky použijte před lepením penetraci **Eco Prim PU 1K Turbo**.



- 1** Fermacell
- 2** Penetrace
Eco Prim T Plus
- 3** Samonivelační stěrka
Ultraplan Eco / Planitex Pro
(doporučujeme přidat vlákna
Mapecfibre 6 MM)
- 4** Lepidlo
Ultrabond Eco V4 Evolution
(PVC, linoleum, kaučuk,
koberce) /
Ultrabond Eco 4 LVT
(LVT, SPC, rigid)
- 5** Povlaková / textilní krytina

Pro přímé lepení povlakových krytin bez použití samonivelační stěrky použijte před lepením penetraci **Eco Prim T Plus**.